



SPORT
COURT



NÁVOD K ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ PRO SPORTOVNÍ POVRCH SPORT COURT

- 1) Sportovní povrchy SPORT COURT jsou určeny pro sportovní aktivity (míčové hry, raketové sporty, hokejové „neledové“ sporty, cvičení, aerobic, in-line bruslení atd.). Provozovatel povrchu zodpovídá za to, že povrch bude využíván pouze pro tyto sportovní účely a sportovci budou na povrch vstupovat v příslušné sportovní obuvi a budou používat patřičné sportovní náčiní. Jako nevhodná a zakázaná obuv jsou atletické tretry, kopačky s hliníkovými či ocelovými kolíky a další obuv opatřená kovovými doplňky, tzn. obuv, která by mohla mechanicky poškodit polypropylénový povrch. Vhodné nejsou ani boty s černou podrážkou, která zanechává na povrchu stopy.
- 2) Obecně jsou sportovní povrchy SPORT COURT bezúdržbové, tzn. pro zajištění provozuschopnosti povrchu po celou dobu životnosti, není vyžadována žádná pravidelná speciální údržba.
- 3) Povrch SPORT COURT má „plovoucí charakter“, tzn. omezeně se pohybuje vlivem tepelných změn. Z tohoto důvodu nesmí být trvale zatěžován nadměrně těžkými předměty, které znemožňují tuto pohyblivost – jinak může dojít k lokálním deformacím povrchu, případně rozpojení zámků.
- 4) Podle potřeby se provádí pouze čištění povrchu od nečistot:
 - Listí, jehličí a lehké nečistoty je odstraňují vysávání (např. zahradní sběrač listí).
 - Bláto a podobné nečistoty se odstraňují ostříkáním tlakovou vodou, případně v kombinaci s kartáčováním. V případě nutnosti je možno použít i saponátové, čistící prostředky.
 - Jiné kompaktnější nečistoty (rtěnka, lepkavé nápoje apod.) je možno lokálně odstraňovat slabšími syntetickými rozpouštědly, které je nutno poté opláchnout, tak aby však nedošlo k znečištění spodních vod. Doporučujeme nejprve toto vyzkoušet na malé ploše povrchu.
- 5) V případě, že dojde k celkovému znečištění (např. při záplavách) je možno povrch demontovat na menší díly a postupně odstranit znečištění. Poté se povrch opět vrátí zpět a zkompletuje.
- 6) Pokud se povrch používá v zimním období a je třeba zajistit odstranění sněhu či ledu, je možno použít k tomuto účelu pouze nářadí, které nemůže mechanicky poškodit povrch, tzn. např. hrabla na sníh s gumovou lištou apod. a je nutno provádět odstraňování patřičně opatrně.
- 7) V případě, že během provozu sportoviště s povrchem SPORT COURT dojde k znatelné deformaci (propadliny) podloží, na kterém je povrch položen, vzniká tím nebezpečí, že by se povrch mohl dalším provozem v těchto místech mechanicky poškodit. V tom případě, je nutno co nejdříve provozovatelem zajistit opravu podloží – případně kontaktovat dodavatele povrchu pro další postup, či asistenci při řešení.
- 8) V případě, že v perforacích povrchu SPORT COURT začne prorůstat tráva a jiné rostlinné nálety, je možno je lokálně likvidovat vhodným chemickým postřikem – např. přípravkem ROUND UP.
- 9) Pokud dojde k lokálnímu mechanickému poškození povrchu (např. vandalismem, ohněm, posouvání předmětů s ostrými hranami po povrchu apod.) je zapotřebí co nejdříve vyměnit poškozené části povrchu a zajistit tím celistvost povrchu a bezpečnost jeho používání. Toto zajišťuje samostatně provozovatel, případně kontaktuje dodavatele pro další postup, zajištění náhradního materiálu apod.
- 10) V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby dalších informací doporučujeme kontaktovat dodavatele povrchu.

Výrobce: **CONNOR SPORT COURT, Salt Lake City, Utah, USA**

Dovozce: **PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice nad Jizerou 74**

v Předměřicích nad Jizerou dne 15.5.2020

Ing. Pavel Jůza
jednatel společnosti
PRECOL s.r.o.

